

# GPIO 控制 网口灯

内核配置搜索 CONFIG\_LEDS\_TRIGGER\_NETDEV 并打开

设备树配置 根节点下添加（不要和已有的 leds 冲突，注释原有的leds节点）

```
    leds: leds {
        compatible = "gpio-leds";
        network_led:network_led {
            label = "net:activity";
            gpios = <&gpio3 RK_PC6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
            linux,default-trigger = "netdev";
        };
    };
```

进入系统后进入配置文件夹

```
cd /sys/class/leds/net:activity
```

设置触发设备

```
echo "eth0" > device_name
```

设置触发源

```
echo 1 > rx
```